

	SVISLÁ OKNA MONTÁŽ U SKLA	SVISLÁ OKNA MONTÁŽ NA RÁM	STŘEŠNÍ OKNA
NÁKRES			
POUŽITÍ – DRUH PLISÉ	SINGLE – COMBINED – DOUBLE	SINGLE – COMBINED – DOUBLE	SINGLE s vodícími lanky – SINGLE s krycími lištami
POUŽITÍ – ZPŮSOB MONTÁŽE	vruty i bez vrtání do zasklívacích lišt	vruty i bez vrtání do rámu okna	pouze vruty do zasklívacích lišt (případně upevnění krycích lišt do rámu okna)
OBJEDNACÍ ŠÍŘKA (A)	<b>CELKOVÁ ŠÍŘKA PLISÉ (profilů s tkaninou)</b>		
	měříme šířku skla až do půlky těsnících gumiček	měříme na rámu okna, cca. 3 mm od kličky okna a ve stejném místě na druhé straně rámu okna	měříme šířku skla až do půlky těsnících gumiček
OBJEDNACÍ VÝŠKA (B)	<b>CELKOVÁ VÝŠKA PLISÉ (profilů s tkaninou)</b>		
	měříme výšku skla až do půlky těsnících gumiček	měříme celkovou výšku rámu okna	měříme výšku skla až do půlky těsnících gumiček
DALŠÍ INFORMACE	<p>Šířku doporučujeme měřit vždy na 3 místech okna (kvůli možné křivosti oken). V poznámce objednávkového formuláře nás informujte o případném atypickém tvaru zasklívacích lišt, přesahu přes rám okna apod.</p> <p>Pokud vyměřujete Plisé s krycími lištami (pro střešní okna), do poznámky uveďte také šířku a výšku měřenou na hranách rámu okna a hloubku rámu, abychom mohli dopočítat sklon rámu okna.</p> <p>Při vyměření je potřeba přeměřit prostor pro držáky, profily a další díly (krycí lišty, držáky bez vrtání). <a href="#">Rozměry komponentů naleznete zde.</a></p>		